

PREFECTURE D'EURE ET LOIR

MISE EN APPLICATION
DE L'ARTICLE R 111 - 3

(du code de l'urbanisme)

POUR LE RISQUE INONDATION

COMMUNE DE : **FONTENAY / EURE**

CONDITIONS SPECIALES

LES CONDITIONS SPECIALES :

COTES DE REFERENCE = COTES DE PLANCHER

Les cotes de référence sont exprimées en mètres dans le système NGF - IGN 69

DU PROFIL	AU PROFIL	COTE DE REFERENCE
1	2	144,00
2	3	143,80
3	4	143,60
4	5	143,40
5	6	143,20
6	7	143,00
7	8	142,80
8	9	142,60
9	10	142,40
10	11	142,20
11	12	142,00
12	13	141,80
13	14	141,60
14	15	141,40
15	16	141,20
16	17	141,00
17	18	140,80
18	19	140,60
19	20	140,40
20	21	140,20
21	22	140,00
22	23	139,80
23	24	139,60
24	25	139,40
25	26	139,20
26	27	139,00
27	28	138,80
28	29	138,60

Pour obtenir les cotes de la crue centennale au droit de chaque profil, il faut enlever 0,20 m aux cotes de référence.