

MAÎTRE D'OUVRAGE :
PRÉFECTURE DE L'OISE
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
Place de la Préfecture - 60022 - BEAUVAIS Cédex
Tél : 44 55 12 34

MAÎTRE D'ŒUVRE :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE L'ÉQUIPEMENT DE L'OISE
84 Avenue d'Alsace
B.P. 317 - 60021 - BEAUVAIS Cédex
Tél : 44 55 50 00

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
P.P.R.
(LOI n° 95-101 du 2 février 1995)

BEAUVAIS

COMPIEGNE

PONT STE MAXENCE

Rivière d'OISE
Bief Compiègne - Pont Ste Maxence

A-15

Commune de PONT-SAINT-MAXENCE

JUILLET 1996

Echelle : 1/ 5 000

ORGANISMES TECHNIQUES :
CABRET ARVAL
11 rue Lemaître
60000 - CREPIEY EN VALOIS
Tél : 44 58 21 42

DRE 60 - DAMAT DE COMPIEGNE
23 rue Furmenet-Sedouze
BP 857 - 60008 Compiègne Cédex
Tél : 44 38 32 50

SERVICE DE LA NAVIGATION DE LA SEINE
138 Charente
60021 - COMPIEGNE Cédex
Tél : 44 62 27 00

ZONE ROUGE
Gel de l'Urbanisme

ZONE ROUGE BLEUE
Gel alternatif de l'Urbanisme

ZONE BLEUE
Constructible sous conditions

0

200

N

