

MAITRE D'OUVRAGE :
PREFECTURE DE L'OISE
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
Place de la Préfecture - 60022 - BEAUVAIS Cédex
Tél : 44 06 12 34

MAITRE D'OEUVRE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT DE L'OISE
Bd Amyot d'Inville
B.P. 317 - 60021 - BEAUVAIS Cédex
Tél : 44 06 50 00

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
P.P.R.
(LOI n° 95-101 du 2 février 1995)

BEAUVAIS

COMPIEGNE

PONT STE MAXENCE

Rivière d'OISE
Bief Compiègne - Pont Ste Maxence

A-12

Commune de CHEVRIERES

JUILLET 1996

Echelle : 1/ 5 000

CABINET ARVAL
11 rue Lamartine
60000 - CREPY EN VALOIS
Tél : 44 59 21 40

ORGANISMES TECHNIQUES :
DOE 60 - DAMAT DE COMPIEGNE
23 rue Fournier-Sarcelle
BP 807 - 60208 Compiègne Cédex
Tél : 44 38 33 50

SERVICE DE LA NAVIGATION DE LA SEINE
1 Bd Gambetta
60031 - COMPIEGNE Cédex
Tél : 44 92 27 00

ZONE ROUGE
Gel de l'Urbanisme

ZONE ROUGE BLEUE
Gel alternatif de l'Urbanisme

ZONE BLEUE
Constructible sous conditions

The main map displays the commune of Chevrières, France, with various geographical features and flood zones. The River Oise (Rivière d'Oise) flows through the area, with several bridges and crossings marked. Key locations include Les Prevotes, Le bois Madame, Le Quesnoy, Les Esquillons, Le Pont des Planches, Les Communes, Les Pres Surs, Marais du Bout d'Amont, and Collard. The map is divided into three main flood zones: Zone Rouge (Red Zone), Zone Rouge Bleue (Red-Blue Zone), and Zone Bleue (Blue Zone). The Zone Rouge is the largest and is shaded in solid black. The Zone Rouge Bleue is shaded in a cross-hatch pattern. The Zone Bleue is shaded in a dotted pattern. The map also shows the Ligne SNCF (SNCF Line) and the Gare (Station). A north arrow is located in the bottom left corner. The map is labeled 'commune de CHEVRIERES' at the bottom.