

MATRE D'OUVRAGE
PREFECTURE DE L'OISE
Service Interministeriel de Defense et de Protection Civile
Place de la Prefecture - 60202 - BEAUVAIS Cedex
Tel : 44 06 12 34

MATRE D'OUVRAGE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT DE L'OISE
34 Impasse d'Orville
B.P. 317 - 60201 - BEAUVAIS Cedex
Tel : 44 06 50 00

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
P.P.R.
(LOI n° 95-101 du 2 février 1995)

BEAUVAIS

COMPIEGNE

PONT STE MAXENCE

Rivière d'OISE
Bief Compiègne - Pont Ste Maxence

A-13

Commune de PONTPOINT

JUILLET 1996

Echelle : 1/ 5 000


CABINET ATURAL
11 rue Lemaître
60000 - CREIL EN VALOIS
Tel : 44 59 71 40

ORGANISMES TECHNIQUES :
L'ICE-81 - COMAT DE COMPIEGNE
23 rue Faurien-Bastion
BP 657 - 60208 Compiègne Cedex
Tel : 44 39 13 00

SERVICE DE LA NAVIGATION DE LA REINE
1 rue de la Reine
60201 - COMPIEGNE Cedex
Tel : 44 62 27 00

commune de PONPOINT

PONT SAINTE - MAXENCE



ZONE ROUGE
Gel de l'Urbanisme

ZONE ROUGE BLEUE
Gel alternatif de l'Urbanisme

ZONE BLEUE
Constructible sous conditions

