


Rouge : Gel de l'urbanisation

Bleue : zone à risques, constructible sous conditions

1/5 000

N



MAITRE D'OUVRAGE :

PREFECTURE DE L'OISE

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

Place de la Préfecture - 60022 - BEAUVAIS Cédex

Tel : 03 44 06 12 34

MAITRE D'OEUVRE :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE L'OISE

SEEG

Bd Amyot d'Inville

B.P. 317 - 60021 - BEAUVAIS Cédex

Tel : 03 44 06 50 00

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES

PPR

(LOI n° 95-101 du 2 février 1995)

Rivière OISE

Section Brenouille - Boran-sur-Oise.

Communes de :

Brenouille – Les Ageux – Monceaux – Beaufraire

Verneuil-en-Halatte - Rieux – Villers-St-Paul – Creil – Nogent-sur-Oise

Montataire – St-Leu-d'Esserent – St-Maximin – Villers-sous-St-Leu

Précy-sur-Oise – Gouvieux – Lamorlaye – Boran-sur-Oise

COMMUNE DE VERNEUIL-EN-HALATTE

Octobre 2000

SERVICE DE LA NAVIGATION DE LA SEINE

2, boulevard Gambetta, BP 53.

60231 COMPIEGNE Cedex

Tel : 03 44 92 27 00

ORGANISMES TECHNIQUES :

OISE-LA-VALLEE

13, allée de la Falencerie

60100 - CREIL

Tel : 03 44 28 58 58

DCE 60 - DAMAT de Senlis.

16, rue de Beauvais, B.P. 116.

60309 SENLIS Cedex.

Tel : 03 44 63 84 80.