

MAITRE D'OUVRAGE : PREFECTURE DE L'OISE
 Direction Départementale de la Protection Civile
 place de la Préfecture - 60022 - BEAUVAIS cedex
 Tél: 44 48 48 20

MAITRE D'OEUVRE : DIRECTION DEPARTEMENTALE
 DE L'EQUIPEMENT DE L'OISE, Bd. Amyot
 d'Inville B.P. 317 - 60021 - BEAUVAIS cedex
 Tél: 44 48 48 66

PLAN DE ZONAGE DU P.E.R. — ECHELLE : 1/5000

PREFECTURE DE L'OISE
**PERIMETRE DE
 RISQUE NATUREL
 " INONDATIONS "**

17 Commune de :
BERNEUIL-SUR-AISNE



Rivière d'AISNE

LEGENDE :

- Zone Rouge
RISQUE IMPORTANT
- Zone Bleue
RISQUE MODERE A IMPORTANT
- Zone Blanche
RISQUE NUL A MODERE


ORGANISMES TECHNIQUES :

SERVICE DE LA NAVIGATION DE LA SEINE
 2 Bd GAMBETTA - 60321 - COMPIEGNE cedex
 Tél : 44 20 20 10

CABINET ARVAL
 11 rue LAMARTINE - 60800 - CREPY EN VALOIS
 Tél : 44 59 21 40

MODIFIE NOVEMBRE 1994

VALLEE DE L' AISNE A BERNEUIL-SUR-AISNE



LES COTES INDIQUEES CORRESPONDENT A LA CRUE DE 1993 + 0.30 m

modifié Octobre 1991